
AKZ 449

POPIS SPOTREBIČA







- I. Ovládací panel
- 2. Chladiaci ventilátor (nevidno ho) Činnost' ventilátora je viazaná na dosiahnutú teplotu rúry a môže pokračovať aj po vypnutí rúry, počas niekoľkých minút.
- 3. Vrchný ohrevný článok (možno ho znížiť)
- 4. Zadné osvetlenie
- ⑤ 5. Okrúhly ohrevný článok (nevidno ho)
 - 6. Ventilátor

 - Zadná katalytická prepážka
 Spodný ohrevný článok (nevidno ho)
 - 9. Chladné dvierka rúry

PRÍSLUŠENSTVO RÚRY

Plech na pečenie zákuskov:

Nádoba na odkvapkávanie:



Bočné katalytické panely:




Rošt:





Skjutbara ledstycken:





- 1. Ovládací gombík Zapnutie/Vypnutie Výber funkcií
- 2. Tlačidlo pre potvrdenie a výber programu
- 3. Ovládacím gombíkom môžete zmeniť vopred nastavené hodnoty (teplotu, čas, úrovne)

Tabuľka funkcií rúry						
Funkcia	Nastavená teplota	Rozsah teplôt	Popis funkcie			
 Vypnutá rúra 	-	-	-			
OSVETLENIE	-	-	Zapnutie vnútorného osvetlenia rúry			
MLTF (prihrievanie)	35C - 60C	-	 Na udržiavanie stálej teploty vnútri rúry. 35°C: na vykysnutie cestovín, chleba a pizze. 60°C: na udržanie teploty jedla po varení. Odporúčame Vám používať prvú úroveň vodiacej lišty. 			
STATICKÁ	200C	50°C - 250°C	 Na prípravu mäsa, rýb a hydiny na jednej úrovni. Rúru predohrejte na požadovanú teplotu a vložte jedlo do rúry ihneď potom, keď kontrolka zanane. Odporúčame Vám používať druhú alebo tretiu úroveň lišty v rúre. 			
s ventilátorom	175C	50°C - 250°C	Na prípravu jedál na max. 2 úrovniach. Ak je to potrebně, odporúčame zmeniť polohu jedál, aby boli jedlá uvarené rovnomernejšie.			
NÚTENÝ OBEH TEPLÉHO VZDUCHU	160C	50°C - 250°C	 Na varenie jedál, ktoré vyžadujú rovnakú teplotu v rúre, bez predohřevu, na jednej alebo vlacerých úrovnlach (napr.: ryby, zelenina, koláč) bez prenosu vône z jedného jedla na druhé. 			
W TURBOVENTILÁTOR	160C	50°C - 250°C	Na prípravu jedla na jednej úrovni (napr.: ovocie, torty, bábovky, zelonina, pizza, hydina).			
GRIL	3	-	 Na grilovanie rebierok, špízov, klobások, gratinovanie zeleniny a na zapečenie chleba. Funkciu možno nastaviť na rôznu úroveň výkonu (1 min - 5 max). Rúru predohrejte počas 3 - 5 min. Počas varenia možete nechať dvierka rúry zatvorené alebo mierne poctvorené. V prípade grilovania mäsa nalejte do nádoby na odkvapkávanie, umiestnenej v prvej polohe, trochu vody, zníži sa tým množstvo dymu a tuk nebude vystrekovať. Odporúčame otočiť potraviny počas prípravy. 			
TURBOGRIL	3	-	Na grilovanie veľkých kusov mäsa (roast beef, pečené mäsá). Funkciu možno nastaviť na rôznu úroveň výkonu (1 min - 5 max). Rúru predohrejle počas 3 - 5 min. Počas varenia musia ostať dvierka rúry zatvorené. V pripade grilovania mása nalejte do nádoby na odkvapkávanie, umiestnenej v prvej polohe, trochu vody, zníži sa tým množstvo dymu a tuk nebude vystrekovať. Odporúčame otočiť potraviny počas prípravy.			
P PIZZA/CHLIEB	-	P1- 300°C P2- 220°C	Na pečenie pizze, chleba, posúchov.			
DOPLNKOVÝ OHREVNÝ ČLÁNOK	200C	50°C - 250°C	Na rýchly predohrev rúry. Počas ohrevu sa indikátory teplomera postupne rozsvietia. Pri dosiahnutí nastavenej teploty sa funkcia vypne automaticky a zaznie zvukové znamenie, ktoré indikuje automatický prechod rúry do funkcie STATICKÁ.			

TABUĽKY VARENIA

POTRAVINY	Funkcia	Predohrev	Úroveň (od spodu)	Úroveň Zhnednutie	Teplota (°C)	Doba varenia (minúty)
MÄSO Jahňa, kozľa, baranina		Х	2	2	200	95 - 110
	(E)	Х	3	2	200	100 - 110
	Ξ	Х	2	-	200	100 - 110
Pečené mäso		x	2	2	200	95 - 110
(teľacie, bravčové, hovädzie) (kg 1)		х	3	3	200	100 - 110
(// (// (// (// (// (// (// (// (// (//	М	Х	2	-	200	90 - 100
		Х	2	3	200	80 - 90
Kurča, králik, kačica	(8)	Х	2	3	190	80 - 90
	Ξ	Х	2	-	200	85 - 95
Mada	П	Х	1	3	200	160 - 180
Morka (4-6 kg) + Úroveň Zhnednutie 3	(E)	Х	1	3	200	160 - 180
3	Ξ	Х	1	-	210	180 - 190
	П	х	2	3	210	100 - 130
Hus (kg 2)	(E)	Х	1	3	200	100 - 130
	X	Х	2	-	200	100 - 130
RYBY (VCELKU)	П	Х	2	1	200	45 - 55
(1-2 kg) Ostriež, okúň, tuniak,	(B)	×	3	1	190	45 55
losos, treska	Ξ	Х	2	-	200	50 - 60
BVBV 4	П	Х	2	2	200	40 - 50
RYBY (FILÉ) (1 kg)	(E)	Х	3	2	190	40 - 50
Mečùň, ťúniak	玉	х	3	-	200	40 - 50
	Ξ	Х	2	-	220	50 - 60
ZELENINA Paprika a plnené paradajky	(E)	Х	2	-	200	50 - 60
гарика а риене рагасаку	I	Х	2	-	200	50 - 60
	Ξ	Х	2	3	220	50 - 60
Pečené zemiaky	E	Х	2	3	200	50 - 60
		Х	2	-	190	40 - 50
KOLÁČE, ZÁKUSKY A POD. Kysnuté koláče	(E)	Х	1	-	180	40 - 50
kysnute kolace	玉	Х	2	-	180	40 - 50
	=	Х	2	-	190	80 - 90
Plnené koláče s tvarohom	(E)	Х	2	-	180	/0 - 80
3 Waldroll	I	Х	2	-	180	80 - 90
	Ξ	Х	2	-	190	40 - 50
Linecké koláče	(B)	Х	2	-	180	40 - 50
	T	Х	2	-	180	40 - 50
Záviny	Ξ	Х	2	-	200	50 - 55
	(E)	Х	1 - 3	-	200	50 - 55
		Х	2	-	200	50 - 55
Sušienky	Ξ	Х	2	-	170	20 - 30
	(E)	Х	1 - 3	-	200	20 - 30
		Х	2	-	200	20 - 30
		Х	2	-	180	35 - 45
Sladké pečivo	(B)	Х	1 - 3	-	180	36 - 45
	Ξ.	Х	2		180	40 - 50

POTRAVINY	Funkcia	Predohrev	Úroveň (od spodu)	Úroveň Zhnednutie	Teplota (°C)	Doba varenia (minúty)
Slané torty	1	Х	2		200	40 - 50
	(B)	Х	2		190	40 - 50
	K	Х	2	•	190	40 - 50
Lasagne	0	x	2	1	200	45 - 60
	(3)	Х	2	1	200	45 - 60
		Х	2	-	200	45 - 60
Plnené ovocné torty napr. s. ananásom, broskyňami	П	Х	2	•	190	50 - 60
	₩	x	2	-	190	40 - 50
	Ы	Х	2	-	190	40 - 50
Snehové sušienky	0	Х	2	-	120	120 - 150
	(B)	-	1 - 3	-	120	120 - 150
	Н	٠	2		120	120 - 150
∠ákusky z listkového cesta		Х	2	-	200	35 - 45
	3	Х	1 - 3		190	35 - 45
	Δ	Х	2	•	190	35 - 45
Suflé	П	Х	2		200	40 - 50
		Х	2		190	45 - 55
	巫	х	2	-	190	45 - 55

TABUĽKA GRILOVANIA

POTRAVINY	Funkcia	Predohrev	Úroveň (od spodu)	Úroveň výkonu	Doba varenia (minúty)
Rebierka	***	X	4	5	35 - 45
Kotlety		Х	4	5	30 - 40
Klobásky		Х	3 - 4	5	30 - 40
Roštenka	***	x	4	5	35 - 45
Ryby (filó)	***	x	3 - 4	5	35 - 45
Kuracie stehná		X	3 - 4	5	40 - 50
Špízy	***	Х	3 - 4	5	40 - 50
Rebierka		х	3 - 4	5	35 - 45
1/2 kurčaťa		х	3	5	45 - 55
1/2 kurčaťa	I	х	3	5	45 - 55
Kurča vcelku	I	Х	3	5	60 - 70
Pečené mäso (bravčové, hovādzie)	I	×	2	5	60 - 70
Kačica	Ξ	X	2	5	70 - 80
Jahňacie stehno	I	X	3	5	70 - 80
Roast beef	I	х	3	5	50 - 60
Pečené zemiaky	I	Х	3	5	50 - 60
Ryby (pražma, pstruh)	Ξ	Х	3	5	50 - 60

Poznámka.: pri príprave mása pri funkcii s ventilátorom a v statickej funkcii Vám odporůčame pridať funkciu Zapekanie, s úrovňou od 1 po 3. Teploty a doby varenia sú iba približné.



Elektronický programátor

NÁVOD NA POUŽITIE ELEKTRONICKÉHO PROGRAMÁTORA Displej

Obsluha rúry použitím elektronického programátora

Gombík zapnutia/vypnutia - Volič funkcií

Tlačidlo pre potvrdenie a výber programu Ovládač na zmenu vopred nastavených hodnôt (teplota, čas,



Rýchla aktivácia rúry

Po prvom zapojení rúry do elektrickej siete alebo po prerušení dodávky elektrickej energie sa na displeji zobrazuje "Fair".



- 1. Otočte ovládací gombík (1) do polohy "0".
- 2. Stlačte tlačidlo (2). Displej zobrazuje "--:-".

Nastavenie a úprava nastavenia hodín:

- 1. Stlačte tlačidlo (2) trikrát.
- 2. Otočte ovládací gombík (2) do 15 sekúnd, aby sa nastavil presný čas. Na displeji budú blikať číslice hodín.
- 3. Stlačte tlačidlo (2) alebo počkajte 15 sekúnd, aby sa nastavenie automaticky potvrdilo.

Zmena presného času:

Stlačte dvakrát tlačidlo (2), na displejí bliká (2). Zopakujte horepopísané úkony.

Nastavenie funkcie prípravy jedla:

- 1. Otočte ovládací gombík (1) do polohy želanej funkcie: na displeji bliká teplota alebo nastavená úroveň grilu.
- 2. Ak je uvedená hodnota správna, stlačte tlačidlo (2) na jej potvrdenje alebo počkajte 10 sekúnd, aby sa nastavenie potvrdilo automaticky.

Aby ste zmenili predvolenú teplotu alebo úroveň grilu:

- 1. Otočte ovládací gombík (3): na displeji bliká teplota (alebo úroveň grilu, keď je ovládací gombík (1) v polohe (7)).
- 2. Stlačte tlačidlo (2) na potvrdenie alebo počkajte približne 10 sekúnd, aby sa nastavenie potvrdilo automaticky.

Rúra sa zapne približne 5 sekúnd po potvrdení: na displeji sa postupne rozsvietia kontrolky zvyšovania teploty **1**, indikujúc stupnicu v °C a postupné zvyšovanie teploty. Poznámka.:

Nastavené hodnoty sa dajú zmeniť aj počas prípravy jedla.

Po ukončení prípravy ledla:

Rúru vypnite otočením ovládacieho gombíka (1) do polohy "0". Na displeji sa znovu zobrazí presný čas.

Upozornenia:

Aby ste zrušili akékoľvek nastavenie, otočte ovládací gombík (1) do polohy "0".

Ak 5 sekúnd podržíte stlačené tlačidlo (2), zruší sa zvukový signál spojený s pohybmi ovládacích gombíkov a s

Zvukový signál sa znovu aktivuje opätovným stlačením tlačidla (2) na 5 sekúnd. Z bezpečnostných dôvodov sa rúra, po 4,30 hodinách nepretržitej činnosti, vypne automaticky (s výnimkou funkcií "- 💆 " a 🔢)












Nastavenie doby varenia:

Dĺžka prípravy jedla umožňuje nechať rúru v činnosti (pri akejkoľvek funkcii) počas nastavenej doby, po uplynutí ktorej sa rúra automaticky vypne. Maximálna naprogramovateľná doba prípravy jedla je 3 hodiny a 59 minút.

- 1. Nastavte funkciu a teplotu alebo úroveň grilu (pozrite časť: "Rýchla aktivácia rúry" a "Nastavenie funkcie prípravy jedla").
- 2. Opakovane stláčajte tlačidlo (2), na displeji bliká symbol (3) zobrazí sa "-0:00".



3. Otočte ovládací gombík (3) smerom vpravo: na displeji sa zobrazí blikajúca nastavená doba. Zobrazenie pomlčky "-" znamená, že nastavená doba sa bude skracovať, až kým nedosiahne "0"

4. Po 20 sekundách od nastavenia sa rúra zapne automaticky a na displeji sa zobrazí zostávajúce doba prípravy jedla. Poznámka.: Aby ste zobrazili alebo zmenili vopred nastavenú teplotu, otočte o jednu polohu ovládací gombík (3). Aby sa znovu zobrazovala zostávajúce doba, počkajte 20 sekúnd alebo stlačte tlačidlo (2)


Postup na používanie funkcií Extra zapekanie 📻 a Udržiavanie v teple 🔢 nájdete v časti "Špeciálne funkcie".

Aby ste zmenili predvolenú teplotu alebo úroveň grilu:

Otočte ovládací gombík (3) a potvrďte stlačením tlačidla (2) alebo počkajte približne 10 sekúnd, aby sa nastavenie potvrdilo automaticky.

Zobrazenie End na displeji:

Po uplynutí vopred nastavenej doby (ukončenie prípravy jedla) sa na displeji zobrazí a počas 15 minút bude pravidelne zaznievať zvukový signál. Rúra sa vypne automaticky a osvetlenie rúry ostane svietiť približne 25 min.



- 1. Stlačte tlačidlo (2), čím zvukové znamenie zrušíte.
- 2. Otočte ovládací gombík (1) znovu do polohy "0". Osvetlenie zhasne.

Na displeji sa znovu zobrazí presný čas.



Nastavenie času ukončenia varenia

Táto operácia umožňuje nastavenie hodiny ukončenia varenia s predstihom. Maximálna naprogramovateľná doba je 23 hodín a 59 minút.

- 1. Nastavte funkciu a teplotu alebo úroveň grilu. Pozri časť: "Rýchla aktivácia rúry", odsek: "Nastavenie funkcie prípravy jedla".
- 2. Napríklad, je 10:00 hodín: stlačte tlačidlo (2), symbol (5) bliká a na displeji sa zobrazí "- o:00"
- 3. Nastavte dobu prípravy jedla (napr. 45 minút) otočením ovládacieho gombíka (3): na displeji bliká nastavená doba.
- 4. Stlačte tlačidlo (2) na potvrdenie nastavenia (napr. 45 minút): symbol 🦳 bliká a na displejí sa zobrazuje presný čas plus doba prípravy jedla (napr.: cas 10:00 + 45 minut = cas 10:45).
- 5. Zvoľte čas, kedy sa má doba prípravy jedla ukončiť otočením ovládacieho gombíka (3) (napr.: čas 12.30).
- 6. Opakovane stláčajte tlačidlo (2), kým sa znovu nezobrazí presný čas (čas 10:00), alebo počkajte približne 20 sekúnd, aby sa nastavenie potvrdilo automaticky.

Rúra sa zapne automaticky v čase, kedy sa má príprava ukončiť po odpočítaní dĺžky doby prípravy (napr. o 11.45): na displeji sa rozsvietia 🦰 🦳

Aby ste skontrolovali nastavenú teplotu alebo úroveň grilu, otočte ovládací gombík (3) o iednu polohu.

Aby ste skontrolovali alebo zmenili dobu prípravy jedla (napr.: 45 min.), ako aj čas ukončenia prípravy (napr.: 12:30) stlačte tlačidlo ($\bar{\mathbf{2}}$).

Špeciálne funkcie: (Extra zapekanie 🛒 a Udržiavanie v teple 🔢)

Tieto funkcie sú k dispozícii iba s nastavením doby prípravy jedla alebo času ukončenia prípravy. Je možné nastaviť obe špeciálne funkcie súčasne alebo jednotlivo.

Extra zapekanie 📻

Táto funkcia umožňuje zapekanie a zhnednutie jedál (napr.: pečené mäso) počas prípravy. Je možné nastaviť úroveň zapekania 1-2-3, kde číslica 1 predstavuje minimálne a 3 maximálne zapekanie.

Túto funkciu môžete nastaviť iba v kombinácii s funkciami











Nastavenie špeciálnej funkcie Extra zapekanie :::

- 1. Nastavte dobu pečenia alebo čas ukončenia prípravy jedla. Pozrite "Rýchla aktivácia rúry" a "Nastavenie funkcie prípravy jedla".
- 2. Opakovane stláčajte tlačidlo (2), až na displeji bude blikať symbol 📻 a zobrazí sa "0"
- 3. Otočte ovládací gombík (3), aby ste nastavili úroveň zapečenia jedla: 1, 2 alebo 3.
- 4. Stlačte tlačidlo (2) dvakrát alebo počkajte 20 sekúnd, aby sa nastavenie potvrdilo automaticky.



Udržiavanie v teple m

Táto funkcia umožňuje udržiavať teplotu 60°C po ukončení príprvy jedla pri automatickej činnosti

Funkciu "Udržiavanie v teple" môžete nastavit' iba v kombinácii s funkciami





Nastavenie špeciálnej funkcie udržiavania v teple m:

- 1. Nastavto dobu prípravy jedla alobo čas ukončenia prípravy. Pozri časť: "Rýchla aktivácia rúry" a "Nastavenie funkcie prípravy jedla"
- 2. Opakovane stláčajte tlačidlo (2), na displeji bliká symbol 🚻 a zobrazí sa "-- C".



- 3. Otočte ovládací gombík (3) do polohy "60C".
- 4. Stlačte tlačidlo (2) alebo počkajte 20 sekúnd na automatické potvrdenie nastavenia.

Ovládací gombík časomiery

Casomieru môžete používať, iba ak rúra nie ie v činnosti, pričom umožňuje nastavenie maximálnei doby 3 hodiny a 59 minút.

Nastavenie časomierv:

1. Ovládací gombík (1) nechaite na "0". Na displeji sa zobrazí presný čas.

- 2. Stlačte tlačidlo (2), na displeji bliká symbol (4)
- 3. Otočte ovládací gombík (3) smerom vpravo. Na displeji bliká nastavená doba. Zobrazenie pomlčky "-" znamená, že nastavená doba sa bude skracovať, až kým nedosiahne "0".



4. Stlačte tlačidlo (2) alebo počkajte približne 20 sekúnd, aby sa nastavenie potvrdilo automaticky.

Po uplynutí nastavenej doby:

Zaznie zvukový signál a na displeji sa zobrazí [nd.

Stlačte tlačidlo (2): zvukové znamenie sa preruší. Na displeji sa znovu zobrazí presný čas.